

# 固定型

※固定の電話回線が必要になります（一部使用できない回線があります）

## 本体写真



通報停止ボタン

スピーカー

相談ボタン

緊急ボタン

マイク

## 固定型の特徴



肩や肘でも押しやすい  
大きなボタン



停電時最大  
5時間稼働

## ペンダント型送信機写真



緊急ボタン

※1ペンダントを使って通報は  
できますが会話はできません

- 本体（受信機内蔵）
- ペンダント型送信機  
2点セット



ペンダントで家のどこ  
からでも通報できる※1



自動でセンターへ  
電池切れ通報を通知